

## Лабораторная работа №6, Евгений Павлов, РЭ-22

**Цель работы**: изучение дифракции Френеля на круглом отверстии, щели и перехода к дифракции Фраунгофера; определение параметров отверстий различной формы при изучении распределения интенсивности дифрагирующих лучей.

**Принадлежности**: источник монохроматического когерентного излучения; набор препятствий различной формы, короткофокусная положительная линза, измерительная линейка, экран.

#### Краткая теория:

### 1.1. Дифракция Френеля на круглом отверстии

Первое упоминание о дифракционных явлениях появилось в работах Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.). Однако впервые они были детально описаны в книге Гримальди, которая была опубликована в 1665 году. Существовавшая в тот период корпускулярная теория света не могла объяснить эти явления. Френель (1818 г.) с помощью теоремы Гюйгенса (построение вторичных волн) и принципа интерференции вторичных волн объяснил явление дифракции, следуя волновой природе света. Кирхгоф (1882 г.) придал исследованию Френеля математическое обоснование.

Пусть S (рис. 6.1) - мгновенное положение фронта сферической, монохроматической волны  $\lambda$  с радиусом  $\alpha$  , которая распространяется от точечного источника O.

Наша задача - найти световое возмущение в точке P (напряженность электрического поля  $E_{_p}$ ). В соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля каждый элемент волнового фронта S рассматривается как центр вторичных возмущений, которые распространяются в виде элементарных сферических волн.

Напряженность электрического поля на расстоянии a от точечного источника равна:

$$E_a \approx \frac{\exp[-i(\omega \cdot t - ka)]}{a}.$$

Элемент сферической поверхности площадью dS создает колебания в точке P:

$$dE_p \approx \frac{E_a k(\Psi) e^{ikr} dS}{r}.$$

Интегрируя по всей поверхности S, получим:

$$E = E_0 \frac{e^{-i(\omega \cdot t - k \cdot r)}}{a} \iint_{S} \frac{e^{ikr} \cdot k(\Psi) dS}{r},$$

 $E_0$  - напряженность электрического поля, создаваемая точечным источником на расстоянии 1 метр;  $k=rac{2\pi}{\lambda}$  - волновое число;  $k(\Psi)$  -коэффициент дифракции, который принимает максималь-

ное значение при  $\Psi=0$  и равен нулю при  $\Psi\geq \frac{\pi}{2}$  (последнее выражает отсутствие обратной волны).




Рисунок 6.1. Построение зон Френеля



В общем случае определить интеграл (6.1) - не простая задача. Однако для некоторых случаев (круглое отверстие в непрозрачном экране, круглое препятствие) можно воспользоваться так называемыми "зонами Френеля", которые получаются путем сечения сфер с центром в точке P и радиусами  $b+\frac{\lambda}{2},...,b+\frac{m\lambda}{2}$  с волновым фронтом S (см.рис.6.1). Следует отметить, что возмущения, прихо-

дящие от соседних зон, имеют противоположные фазы. Кроме того, в рамках одной зоны Френеля можно считать, что  $k(\phi)$  является константой -  $k_m$ , а площади зон Френеля одинаковы и равны:

$$\sigma_m = \frac{\pi \cdot a \cdot b}{a + b} \cdot \frac{\lambda}{2} \tag{6.2}$$

значений m радиус отверстия (препятствия), открывающего (закрывающего) первые m зон, равен:

$$r_{m} = \sqrt{\frac{ab}{a+b}m\lambda} \tag{6.3}$$

Несложно показать, что если отверстие открывает для точки P целое число зон Френеля, то напряженность электрического поля равна

$$E_{mp} = \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_m, \tag{6.4}$$

где  $E_{\scriptscriptstyle 1}$  - возмущение в P от первой зоны Френеля;

 $E_{\scriptscriptstyle m}$  - от  ${\it m}-o\check{\it u}$  зоны Френеля; плюс соответствует нечетному, а минус - четному числу зон Френеля  ${\it m}$  .

Результат (6.4) удобно интерпретировать с помощью векторной диаграммы (на комплексной плос кости вектор характеризуется амплитудой и фазой) (см. рис. 6.2).




Рис. 6.2. Векторная диаграмма.

Каждый элементарный вектор  $V_i$  соответствует результирующему колебанию электрического поля от кольцевой поверхности на волновой поверхности S источника излучения и рассматриваемую точку P (см. рис. 6.1). Точки 1,2,3 относятся к периферийным точкам одной, двух или трех зон Френеля для P. Тогда электрическое поле в точке P для одной, двух и большего числа зон Френеля будет равно величине вектора, соединяющего точку O с соответствующими точками 1, 2, 3 и т.д. C увеличением номера зоны Френеля (это приводит к увеличению угла дифракции  $\varphi$ )  $k(\Psi)$  монотонно уменьшается, что приводит к уменьшению величины  $E_m$ . Поскольку  $E_m \to 0$  при  $m \to \infty$ , то векторная диаграмма (см. рис. 6.2) представляет закручивающуюся спираль. C помощью такой диаграммы легко объяснить характер поведения интенсивности излучения в точке P (интенсивность  $I \sim (EE')$ ) для малого значения P0 при увеличении радиуса отверстия или уменьшения величины P1. На рисунке 6.3 представлена зависимость относительной интенсивности света (P1, где P2, где P3, где P3, где P4, где P5, где P5, от расстояния P5.



открытых зон Френеля). Значение  $b_1$  соответствует одной открытой зоне Френеля при заданных  $a_1$   $r_0$ ,  $\lambda$ , где  $r_0$  - радиус отверстия в непрозрачном экране.




Рис. 6.3. Зависимость относительной интенсивности от количества открытых зон Френеля

#### 2.2. Дифракция Френеля на щели

Аналогичные рассуждения можно провести при наличии узкой щели в непрозрачном экране. В этом случае число зон Френеля определяется из соотношения (6.3), если под  $r_m$  понимать полуширину щели.

Точный расчет распределения интенсивности в обоих случаях (особенно расчет интенсивности вне точки P) представляет собой сложную задачу. По этой причине выше излагается приближенный метод вычисления интенсивности только для точки P с помощью построения зон Френеля. Отметим, что дифракционная картина для круглого отверстия представляет собой чередующиеся светлые и темные кольца, для щели - светлые и темные полосы (параллельные расположению щели), при этом в центре этой картины в зависимости от четности количества открытых зон Френеля в соответствии с (6.4) будет минимум (m - четное) или максимум (m - нечетное).

#### 2.3. Дифракция Фраунгофера

Следуя выражению (6.3) и рисункам 6.2 и 6.3, чередование максимумов и минимумов интенсивности в точке Р будет происходить при условии, когда радиус отверстия отвечает условию

$$r_0 > \sqrt{\lambda \cdot f}$$
 , где  $f = \frac{a \cdot b}{a + b}$ 

Это чередование исчезает при выполнении условия

$$r_0 < \sqrt{\lambda \cdot f} , \qquad (6.5)$$

которое является критерием перехода от дифракции Френеля к дифракции Фраунгофера. При этом закономерности, отмеченные выше, не выполняются.




Рисунок 6.4. Дифракция Фраунгофера на щели.



Предельным случаем дифракции Фраунгофера является дифракция в параллельных лучах. Расчет зависимости интенсивности  $I_{\varphi}$  от угла дифракции можно произвести, используя рисунок 6.4. Элемент щели dx, который находится на расстоянии X от точки O, возбуждает в направлении угла  $\varphi$  колебание  $dE_{\varphi}$ . В соответствии с рисунком 6.4 и принципом Гюйгенса-Френеля для  $dE_{\varphi}$  можно записать следующее выражение:

$$dE_{\varphi} = \frac{E_0}{b} dx e^{i(\omega \cdot t - kx \cdot \sin \varphi)}$$
(6.6)

где  $\sqrt{I_0} \sim E_0$  - амплитуда колебаний электрического поля волны,  $k = \frac{2\pi}{l}$  - волновое число плоской волны. Проинтегрируем выражение (6.6) по всей щели:

$$E_{\varphi} = \frac{E_0}{b} \int_{0-}^{b} \exp[i(\omega \cdot t - rx\sin\varphi)] dx = E_0 \exp\left[i\left(\omega \cdot t - \frac{kb\sin\varphi}{2}\right)\right] \times \frac{\sin\frac{kb\sin\varphi}{2}}{\frac{kb\sin\varphi}{2}}$$
(6.7)

Для интенсивности  $I_{\omega}$ , учитывая (6,7),получим:

$$I_{\varphi} \sim E_{\varphi} E_{\varphi}^* = E_0^2 \cdot \frac{\sin^2 \frac{kb \sin \varphi}{2}}{\left(\frac{kb \sin \varphi}{2}\right)^2} = E_0^2 \frac{\sin^2 u}{u^2}.$$
 (6.8)

Анализируя выражение (6.8), легко получить условие минимума интенсивности

$$b\sin\varphi=m\lambda. \tag{6.9}$$

Для максимума функции (6.8) получим трансцендентное уравнение типа tgu = u, корни решения которого равны:

$$b\sin\varphi = 0,\pm 1.43\lambda,\pm 2.46\lambda,\pm 3.47\lambda$$
 (6.10)

Для прямоугольного отверстия самостоятельно провести вывод распределения интенсивности для угла дифракции:

$$I\left(\varphi,\Psi\right) = E_0^2 \cdot \frac{\sin^2 \frac{kb_x \sin \varphi}{2}}{\left(\frac{kb_x \sin \varphi}{2}\right)^2} \cdot \frac{\sin^2 \frac{kb_y \sin \psi}{2}}{\left(\frac{kb_y \sin \psi}{2}\right)^2},\tag{6.11}$$

где  $b_{\scriptscriptstyle x}$  и  $b_{\scriptscriptstyle y}$  - параметры прямоугольного отверстия.

Графическая зависимость  $I_{_{\varnothing}}$  от угла дифракции представлена на рисунке 6.5.




Рис.6.5. Распределение интенсивности  $I_{\scriptscriptstyle \varphi}$  для дифракции



Распределения интенсивности для угла дифракции:

$$I\left(\varphi,\Psi\right) = E_0^2 \cdot \frac{\sin^2\frac{kb_x\sin\varphi}{2}}{\left(\frac{kb_x\sin\varphi}{2}\right)^2} \cdot \frac{\sin^2\frac{kb_y\sin\psi}{2}}{\left(\frac{kb_y\sin\psi}{2}\right)^2},\tag{6.11}$$

где  $b_{\scriptscriptstyle x}$  и  $b_{\scriptscriptstyle y}$  - параметры прямоугольного отверстия.




Рисунок 6.5'

## 3. Описание экспериментальной установки

Схема установки для наблюдения дифракции Френеля на круглом отверстии и щели приведена на рисунке 6.6.




Рис. 6.6. Схема экспериментальной установки для дифракции Френеля.

Свет от гелий-неонового лазера (плоская волна с  $\lambda=6328$  A) падет на экран Э с круглым отверстием радиуса  $r_0$  или с регулируемой щелью. Дифракционная картина, в соответствии со значениями  $\lambda,a,b,r_0$  должна находиться в плоскости П. Поскольку размеры дифракционной картины малы, что затрудняет ее исследование, то с помощью короткофокусной линзы К ( $F_K=20$  мм) она увеличивается на плоскость П'. Для рассматриваемой установки соотношение (6.3) преобразуется к виду:

$$r_{m} = \sqrt{m\lambda b} \tag{6.12}$$



Расстояние b определяется из формулы тонкой линзы и рисунка 6.6.

$$\begin{cases} b = L(z_1 + z_2) \\ \frac{1}{z_1} = \frac{1}{F_K} - \frac{1}{z_2} \end{cases}$$
 (6.13)

Если при неизменном радиусе отверстия  $r_0$  перемещать экран Э, то число зон Френеля для точки Р будет изменяться по закону

$$m = \frac{r^2}{b_{\cdots}\lambda} \tag{6.14}$$

Интенсивность в точке P при различных значениях b будет изменяться в соответствии с графиком, представленным на рисунке 6.3. Отметим, что исследовать зависимость (6.13) следует с определения  $b_2$  (для двух зон Френеля в точке P будет минимум), которое равно половине  $b_1$  (см. рис. 6.3). Аналогично следует действовать и при исследовании дифракции Френеля на щели.

Для наблюдения дифракции Фраунгофера можно воспользоваться схемой, приведенной на рисунке 6.6. Однако необходимо выполнение соотношения (6.5). Если взять  $z_2 = 1 M$ ,  $\lambda = 0.6328 M K M$ , то  $r_1 \approx 0.8 M M$ . Следовательно, при  $r_1 < 0.8 M M$  выполняется условие (6.5).

Если использовать отверстие прямоугольной формы ( $a_x, a_y$  - размеры отверстия вдоль x и y), то для проверки соотношения (6.11) необходимо измерить распределение интенсивности вдоль x и y. Тогда углы дифракции определяются (с учетом увеличения изображения конденсатором K) следующими соотношениями:

$$\varphi = \frac{X}{b} \frac{z_1}{z_2}; \Psi = \frac{y}{b} \frac{z_1}{z_2}$$
 (6.15)

## Выполнение работы:

#### 4.1 Исследование дифракции Френеля на круглом отверстии

Установили на пути лазерного луча приспособление, позволяющее перемещать экран с круглым отверстием относительно линзы К (см. рис. 6.6). Затем включили лазер и получили дифракционную картину на экране П', который расположили на расстоянии  $z_2 = 1 \text{ м}$  от линзы К.

Перемещая экран Э относительно линзы К, определили значение  $b_2$ , при котором открыто две зоны Френеля относительно точки Р. Учитывая, что  $b_2=\frac{1}{2}b_1$ , мы определили и  $b_1$ . Приближая экран Э к линзе К, определяли  $b_m$  по чередующимся максимумам и минимумам в соответствии с выражениями (6.13) и рис. 6.3 (см. таблицу с данными). Используя данные  $b_m$  для соответствующих значений m, построили график зависимости  $b_m=f(m)$  (см. график 1).

### Полученные данные

	b <sub>1</sub> , мм	b <sub>2</sub> , мм	b <sub>3</sub> , мм	b <sub>4</sub> , мм	b <sub>5</sub> , мм	b <sub>6</sub> , мм
1	232	116	72	50	38	31
2	232	116	71	50	39	29
3	230	115	73	51	38	29
4	232	116	71	50	39	30
5	234	117	72	50	38	29



По полученным данным определили средние значения:

b <sub>1ср</sub> , мм	b <sub>2ср</sub> , мм	b <sub>3ср</sub> , мм	b <sub>4ср</sub> , мм	b <sub>5ср</sub> , мм	b <sub>6ср</sub> , мм
232	116	71.8	50.2	38.4	29.6

### Погрешности

Δ <sub>b1</sub> , мм	Δ <sub>b2</sub> , мм	∆ <sub>b3</sub> , мм	Δ <sub>b4</sub> , мм	∆ <sub>b5</sub> , мм	∆ <sub>b6</sub> , мм
5.3	3.4	3.6	3.0	1.0	2.6

### График

## Способ 1

На основе полученных средних значений построили зависимость m от b, а с помощью кубической сплайн-интерполяции интерполировали точки для получения кривой, по которой в последствии можно определить угол наклона.




График 1. Зависимость  $m \sim \frac{1}{b_m}$ 

Зависимость имеет вид

$$m \sim \frac{A}{b_m}$$

Следовательно, нам необходимо определить A. Тангенс угла наклона измерялся на участке (по оси m) от 0 до 1.

$$\tan \alpha = \frac{335 - 232}{1 - 0}$$
,  $A = 206$  MM



На графике 1 построена эта кривая

$$m = \frac{206}{b_m}$$

По этим данным можно определить радиус круглого отверстия

$$A = \frac{r_0^2}{\lambda}, \ r_0 = \sqrt{A \cdot \lambda}$$

По этой формуле определён радиус круглого отверстия (известно, что  $\lambda = 632,8$  нм):

$$r_0 = 0.361 \text{ MM}$$

Но можно воспользоваться и другим способом определения А.

### Способ 2

Построим зависимость b от  $\frac{1}{m}$  (график 1'), а затем проведём аппроксимирующую прямую, у которой определим тангенс угла наклона A'. Причём




График 1'. Зависимость b от  $\frac{1}{m}$ 

150

200

250

Уравнение аппроксимирующей прямой – y(x) = 0.04 + 0.00411 x, следовательно тангенс угла на-клона (а значит и А') равен

100

$$A' = 0.00411$$
,  $A = \frac{1}{A'} = 243.3$  MM



По этому значению определили радиус круглого отверстия:

 $r_0 = 0.392 \text{ MM}$ 

## 4.2. Исследование дифракции Френеля на щели

Сначала составили оптическую схему, как представлено на рис. 6.6, где  $\Im$  - экран с регулируемой щелью, K - держатель с короткофокусной линзой. Потом при фиксированном значении b (см. рис. 6.6), изменяли ширину щели, наблюдая чередование максимумов и минимумов в центре дифракционной картины.

В этом пункте необходимо было определить длину волны излучения квантового генератора  $\lambda$ . Для этого, измеряя ширину щели 2r, определили значение для максимумов и минимумов m-х порядков, начиная со второго (см. таблицу с данными). Затем построили график зависимости  $r_m = f(\sqrt{m})$  (см. график 2), по которому и определили длину волны.

#### Полученные данные

#### Ширина щели

2r <sub>2</sub> , мм	0.616	0.615	0.618	0.612	0.616
2r <sub>3</sub> , мм	0.755	0.750	0.754	0.757	0.756
2r <sub>4</sub> , мм	0.872	0.873	0.871	0.874	0.880

#### Значение b

b, мм	75.0	76.0	75.0

## Погрешности измерений

Для ширины щели ( $t_{an} = 4.3$ , a = 0.95)

	2r <sub>2</sub> , мм	2r <sub>3</sub> , мм	2r <sub>4</sub> , мм
ср	0.615	0.754	0.874
Δ	0.0047	0.0078	0.0066

$$2r_2 = 0.615 \pm 0.005$$
 mm,  $2r_3 = 0.754 \pm 0.008$  mm,  $2r_4 = 0.874 \pm 0.007$  mm

Для b (
$$t_{an} = 4.3$$
,  $a = 0.95$ )  $b_{cp} = 75.3$ ,  $\Delta = 1.4$ 

$$b = 75.3 \pm 1.4 \text{ MM}$$

#### График

По полученным данным построили график зависимости  $r \sim \sqrt{m}$  и определили тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой.






График 2. Зависимость  $r \sim \sqrt{m}$ 

Прямая  $y(x) = -0.00457 + 0.221 \cdot x$ 

Следовательно, в выражении

$$r = A\sqrt{m}$$

А = 0.221, а отсюда уже можно определить и длину волны.

$$r = \sqrt{b\lambda m}$$
 ,  $A = \sqrt{b\lambda}$  ,  $\lambda = \frac{A^2}{b}$ 

Откуда длина волны равна

 $\lambda = 648.6 \text{ HM}$ 


## 4.3. <u>Изучение дифракции Фраунгофера на прямоугольном отверстии</u>


Между источником света (лазером) и экраном  $\Pi'$  поместили экран с прямоугольным отверстием на расстоянии 1 метра от  $\Pi'$ .

$$L = 1 M$$

Для точности измерения сфотографировали дифракционную картину (рисунки 1, 2 и 3), а затем с помощью программных средств CorelDraw перевели в чёткое изображение (рисунок 4), чтобы впоследствии определить минимальные значения интенсивности вдоль X и Y.










Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3




Рисунок 4

## Полученные данные

## Вдоль оси Х

m	1	2	3	4	5	6
X, MM	2	4	5	7	9	11

## Вдоль оси Ү

m	1	2	3	4	5	6
y, mm	3	4	6	7	10	12

# Обработанные результаты

sin φ	0.002	0.004	0.005	0.007	0.009	0.011
b <sub>х</sub> , м	0.00032	0.00032	0.00038	0.00036	0.00035	0.00035

sin ψ	0.003	0.004	0.006	0.007	0.01	0.012
b <sub>у</sub> , м	0.00021	0.00032	0.00032	0.00036	0.00032	0.00032



#### Погрешности

Погрешности размеров щели определяются как косвенные измерения, учитывая, что точность измерения расстояний составляет 0.5 мм.

Е для Х										
%	0.25	0.125	0.1		0.071	0.056	0.045			
Е для Ү										
%	0.167	0.125	0.083		0.071	0.05	0.042			
$\Delta$ для $b_{x}$										
ММ	7.91·10 <sup>-5</sup>	3.955·10 <sup>-5</sup>	3.797.10	) <sup>-5</sup>	2.583·10 <sup>-5</sup>	1.953·10 <sup>-5</sup>	1.569·10 <sup>-5</sup>			
$\Delta = 0.0000$	4 м		•	•		·				
_Δ для b <sub>у</sub>										
3.516·10 <sup>-5</sup>	3.955·10	<sup>-5</sup> 2.637·	10 <sup>-5</sup>	2.583	·10 <sup>-5</sup>	1.582·10 <sup>-5</sup>	1.318·10 <sup>-5</sup>			
$\Delta = 0.00003$	3 м	•		•			•			

 $b_x = 0.00034 \pm 0.00004 \text{ M}$  $b_y = 0.00031 \pm 0.00003 \text{ M}$ 

#### Вывод:

В данной работе изучили дифракции Френеля на круглом отверстии, щели и перехода к дифракции Фраунгофера. Познакомились с основными принципами получения дифракционной картины. А также определили параметры отверстий различной формы:

- $r_0 = 0.361 \text{ MM}$
- $b_x = 0.00034 \pm 0.00004 \text{ M}, b_y = 0.00031 \pm 0.00003 \text{ M}$

Определили длину волны в дифракции Френеля на щели

•  $\lambda = 648.6 \text{ HM}$